

Flamauto je určen k hašení požárů třídy A a B a je vhodný k hašení elektrických zařízení. Není schopen hasit požáry jiných tříd.

Pokud je ampule Flamauto rozbitá nebo poškozená, neaktivuje se automaticky.

Pokud není systém Flamauto správně nainstalován, jeho efektivita při hašení požáru může být významně snížena.

I když máme doloženou efektivitu systému Flamauto až 15 let po instalaci, doporučujeme produkt vyměnit za 10 let. Tato doba představuje záruku výrobce.

Za ideálních podmínek dosáhne Flamauto maximální efektivitu, určité podmínky však mohou jeho funkčnost omezovat.

Varování

Pokud používáte systém Flamauto jako hasicí ruční granát, neházejte přímo na hořící olej nebo jiné tekuté hořící materiály, mohlo by dojít k rozšíření hořícího materiálu!

Pokud se vám tekutina dostane do očí, vypláchněte vodou. Produkt není nebezpečný pro normální kůži.

Pokud se ampule z jakéhokoli důvodu rozbije, odstraňte tekutinu a rozbité sklo pomocí čistícího hadříku

Obecně je jednotka Flamauto určena pro efektivní hašení požárů ve vnitřních prostorách v rozsahu 12 m³. Pokud jsou však v prostředí hořlavé materiály, nainstalujte produkt Flamauto hustěji.

Pokud je jednotka Flamauto nainstalována ve výšce 2 metry, po aktivaci se tekutina za normálních okolností rozptýlí 2,2 m.

Flamauto je ekologický, netoxický produkt šetrný k životnímu prostředí. Po použití nebo skončení životnosti není nutné přípravek zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

Výrobce:

FLAMARK®

Výzkum, vývoj a výroba výjimečných protipožárních systémů

Prodejce:

FLAMARK®

Distributor v ČR:


Pro-Matic s.r.o.

T: +420 (0)1 111 222 333

www.flamark.cz

Flamauto®

Flamauto je automatický hasicí přístroj specificky vyvinutý jako součást protipožárního systému pro uhlovodíky a olej do transformátorů.



Realization: www.marketingart.net 2015 05



Produkt a jeho funkce

Automatický hasicí přístroj Flamauto je určen k použití jako součást protipožárních systémů pro profesionální elektrická zařízení.

Lze jej použít k hašení požárů tříd A, B, C a F a je vhodný k hašení elektrických zařízení.

Aktivace

Flamauto se aktivuje automaticky, pokud teplota poklesne pod 84 °C a uhasí požár v jeho úvodní fázi. Tímto způsobem Flamauto chrání cenný majetek a položky před významným poškozením.

Aktivace produktu Flamauto je prakticky nemožná za jakéhokoli počasí nebo v jakémkoli klimatu, i v teplotách pod -20 °C nebo nad +70 °C.

Životnost

Když je tekutina Flamauto správně uzavřená, zůstává efektivní po dobu více než 15 let, bez nutnosti jakékoli údržby. Vyžaduje pouze vizuální kontrolu.

Tekutina Flamauto a její plyn, který vznikne při použití, jsou neškodné. Flamauto je skutečně ekologický přípravek. Není toxický a nevyžaduje žádnou zvláštní manipulaci a recyklování.

Instalace a použití

Flamauto je primárně určen k instalaci na místech s vysokým rizikem požáru, kde se využije jeho automatická funkce. Je jej však možné použít také jako hasicí ruční granát a hodit jej do ohně.

Pokud bude nainstalován na pevném místě s vysokým rizikem požáru v blízkosti elektrického zařízení, nejlepší je instalaci přenechat vyškoleným pracovníkům (výběr místa, fixace a kontrola).

Pokud se rozhodnete nainstalovat systém sami, postupujte následovně:

1. Vytáhněte skleněnou ampuli z držáku.
2. Připojte držák horizontálně ke zdi nebo stropu nebo na jiný instalační povrch.
3. Vložte ampuli zpět do držáku a zkontrolujte, že je správně připojená.

Pokud se rozhodnete nainstalovat systém sami, je nutné při výběru místa instalace a počtu instalovaných jednotek dodržovat následující doporučení.



1. Nad oblastmi s vysokým rizikem požáru.
2. V oblastech, kde bude teplota v případě požáru nejvyšší.
3. Ideálně 80 cm, maximálně však 2,5 m nad chráněným zařízením.
4. Pokud se v prostoru nachází olej nebo jiné hořlavé materiály, nainstalujte systém Flamauto nahusto.

Instalace a použití


Pokud jej používáte jako hasicí ruční granát:

1. Vytáhněte jej z držáku.
2. Hodte jej proti zdi nebo čemukoli, co by pomohlo rozptýlení tekutiny přes hořící oblast.

Neházejte přímo na hořící olej nebo jiné tekuté hořící materiály, mohlo by dojít k rozšíření hořícího materiálu!



Rozptýlení tekutiny, pokud je Flamauto nainstalován na zdi



Rozptýlení tekutiny, pokud je Flamauto nainstalován na stropě